AVerTV USB HD DVR

Quick Installation Guide | Guide d'installation rapide | Guía de instalación rápida

1 Package Contents

Contenu de l'emballage | Contenido del paquete



A

- **AVerTV USB HD DVR**

B

- Installation CD
- CD d'installation
- CD de instalación

C

- Quick Installation Guide
- Guide d'installation rapide
- Guía de instalación rápida

D

- USB Cable
- Câble USB
- Cable USB



E

- Power Adapter
- Bloc secteur
- Adaptador de corriente

F

- Power Adapter Outlet Module
- Módulo prise du bloc secteur
- Módulo de salida del adaptador de corriente



G

- Component Video & Stereo Audio Cable
- Câble composant vidéo et audio stéréo
- Cable de video componente y audio estéreo



H

- IR Blaster Cable
- Câble émetteur IR
- Cable del emisor de rayos infrarrojos

2 Hardware Installation

Installation du logiciel | Instalación del Hardware

2.1 AVerTV USB HD DVR Hardware Overview Vue d'ensemble du matériel DVR HD USB AVerTV | Visión general del hardware AVerTV USB HD DVR

2.1.1 Connection Ports Ports de connexion | Puertos de conexión





1	S-Video Input	Entrée S-Video	Entrada de S-Video
2	Composite / Left & Right Stereo Audio Input	Entrée audio stéréo composite D/G	Entrada de video compuesto y audio estéreo Izq y Der.
3	Component / Left & Right Audio Output	Sortie audio stéréo composant D/G	Salida de video componentes y audio estéreo Izq. y Der.
4	Component / Left & Right Audio Input	Entrée audio stéréo composant D/G	Entrada de video componentes y audio estéreo Izq. y Der.
5	HDMI Output	Sortie HDMI	Salida HDMI
6	IR Blaster Port	Port émetteur IR	Puerto del emisor de rayos infrarrojos
7	USB Port (Type B)	Port USB (Type B)	Puerto USB (Tipo B)
8	Power Adaptor Port	Port du bloc d'alimentation secteur	Puerto del adaptador de corriente

2.1.2 Infrared Sensor (for IR Learning) Senseur infrarouge (pour apprentissage IR) | Sensor infrarrojo (para aprendizaje de códigos infrarrojos)





- **When using the remote control in IR Learning, aim it at the Infrared Sensor which is located at the front panel of the unit.**
- En apprentissage IR, pointer la télécommande vers le senseur infrarouge situé sur le panneau frontal de l'appareil.
- Al usar el control remoto en modo aprendizaje de códigos infrarrojos, apúntelo hacia el sensor infrarrojo que está ubicado en el panel frontal de la unidad.

- **IR Learning works only when you directly point your Set-Top-Box Receiver Remote Controller at the Infrared sensor at close distances less than 10 cm. Meanwhile, please place both of them on the flat surface for better IR Learning performance.**
- L'apprentissage IR ne fonctionne qu'en pointant directement la télécommande du récepteur numérique STB vers le senseur infrarouge à courte distance (moins de 10 cm). Entretemps, tous deux doivent être placés sur une surface plane pour un meilleur fonctionnement de l'apprentissage IR.
- El modo de aprendizaje de códigos infrarrojos solo trabajará al apuntar el control remoto del receptor STB digital al sensor infrarrojo a distancias menores que 10 cm. Mientras tanto, colóquelos en una superficie plana para un mejor desempeño del aprendizaje de códigos infrarrojos.

Model No.: C874
P/N 300AC874-DDV
Made in Taiwan

2.2 Making the Connections Comment effectuer les connexions | Cómo hacer la conexión



1	Component Video & Stereo Audio Cable	Câble composant vidéo et audio stéréo	Cable de video componentes y de audio estéreo
2	HDMI Cable Output to TV	Câble HDMI	Cable HDMI
3	USB Cable connects to PC	Câble USB	Cable USB
4	Power Adaptor & Plug	Bloc secteur et prise	Adaptador de corriente para enchufe
5	IR Blaster Cable	Câble émetteur IR	Cable del emisor de rayos infrarrojos
6	Component Cable	Câble composant	Cable de video componentes
7	RCA Audio Cable	Câble audio RCA	Cable de audio RCA
8	Composite Cable	Câble composite	Cable de video compuesto
9	TV	TV	Televisor
10	TV / LCD Monitor	TV / Écran LCD	Televisor / Monitor LCD
11	PC / Notebook	PC / Notebook	Ordenador personal / Ordenador portátil
12	Wall Outlet	Prise secteur	Enchufe de pared
13	Set-top Box (Front)	Boîtier décodeur (avant)	Decodificador de TV (Frontal)
14	Set-top Box (Back)	Boîtier décodeur (arrière)	Decodificador de TV (Posterior)
	Camcorder	Caméscope	Videograbadora (Cámara)
	VCR/VCD/DVD player	Lecteur VCR/VCD/DVD	Reproductor de VCR/VCD/DVD

NOTE REMARQUE | NOTA

1	Choose either 6 + 7(HD) or 8(SD) input connection at one time to your set-top box.	Pour le branchement au décodeur, choisissez la connexion d'entrée 6 + 7(HD) ou 8(SD) (une seule à la fois).	Escoja de entre las entradas disponibles del decodificador 6 + 7(HD) u 8(SD) una única conexión a la vez.
2	Use 2 output connection to your TV or LCD monitor only when you want to playback the programs recorded on your PC/ Notebok with your AVerTV HD DVR.	Pour vous raccorder au téléviseur ou à l'écran LCD, n'utilisez la sortie 2 que pour regarder les émissions enregistrées avec votre DVR HD AVerTV.	Use la conexión de salida 2 **para su televisor o monitor** LCD sólo cuando quiera ver los programas que se han grabado con el AVerTV HD DVR.

AVerMedia®
www.avermedia-usa.com
423 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035
Tel: (408)263-3828
Support: (408)942-2121 / (877)774-4543
www.avermedia-usa.com/avertv

3	It is necessary to use 1 output connections to your TV when you are in IR Learning. Otherwise, use these connections optionally or when you want to simultaneously watch the programs is being recorded.	En apprentissage IR, il faut vous raccorder au téléviseur par les connecteurs de sortie 1. Sinon, utilisez ces connecteurs optionnellement ou pour regarder simultanément les émissions en cours d'enregistrement.	Debe usar las conexiones de salida 1 para su TV cuando esté en modo aprendizaje de códigos infrarrojos. Para cualquier otro modo, use las conexiones opcionalmente o cuando quiera ver simultáneamente los programas que se graban
4	In 5 connection, please attach the end of the IR Blaster Cable, at close distances less than 20 cm, over the infrared sensor on your set-top box.	Au connecteur 5, fixez l'extrémité du câble émetteur IR, à une distance inférieure à 20 cm, sur le senseur infrarouge du décodeur que vous voulez contrôler.	En la conexión 5 , por favor conecte el extremo del cable del emisor de rayos infrarrojos a distancias menores de 20 cm, sobre el sensor infrarrojo en el decodificador de TV a controlarse.

3 Installing Drivers and the Software Utility

Installation des pilotes et du logiciel | Instalando los Drivers y Software de Utilidad

1	Make sure all connections are firm, secure and correct.	Vérifiez que tous les branchements soient fermes, sûrs et corrects.	Asegúrese de que las conexiones estén firmes, seguras y correctas.
2	Then boot your PC.	Ceci fait, démarrez votre PC.	Luego inicie su PC.
3	Place the Installation CD into the CD-ROM drive.	Placez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM. L'écran d'installation principal s'affichera.	Coloque el CD de instalación en la unidad de CD-ROM. Aparecerá la pantalla principal de instalación.
4	Choose ***Install Driver*** to install AVerTV USB HD DVR driver	Choisissez ***Install Driver*** pour installer le pilote du DVR HD USB AVerTV	Elija ***Install Driver*** para instalar el controlador AVerTV USB HD DVR
5	Install **ArcSoft TotalMedia Extreme**. *(see "A. Install ArcSoft TotalMedia Extreme" below)*	Installez ArcSoft TotalMedia Extreme. *(voir plus loin « A. Installation d'ArcSoft TotalMedia Extreme »)*	Instale ArcSoft TotalMedia Extreme. *(Vea "A. Instalar ArcSoft TotalMedia Extreme" abajo)*
6	Install **AVerMedia Scheduler** if needed. *(see "B. Install AVerMedia Scheduler" below)*	Installez le planificateur AVerMedia Scheduler si besoin est. *(voir plus loin « B. Installation d'AVerMedia Scheduler »)*	Instale AVerMedia Scheduler si es necesario. *(Vea "B. Instalar AVerMedia Scheduler" abajo)*



A. Install ArcSoft TotalMedia Extreme — Installer l'application ArcSoft TotalMedia Extreme| Install ArcSoft TotalMedia Extreme

1 **In the installation main screen, choose *Install ArcSoft TotalMedia Extreme* to install ArcSoft applications. Click OK.**

Lorsque l'écran d'installation principal s'affiche, chioisissez *Install ArcSoft TotalMedia Extreme* pour installer l'application ArcSoft TotalMedia Extreme. Cliquez sur Oui.

Al aparecer la pantalla principal de instalación, escoja *Install ArcSoft TotalMedia Extreme* para instalar la aplicación ArcSoft TotalMedia Extreme. Confirme con Si (Yes).


ArcSoft
This software is provided to you (or other designated persons within your organization) for test, evaluation, and trial purposes only. In no event shall you modify, reverse engineer, decompile, alter, duplicate (except for back-up purpose as authorized by ArcSoft in writing,) sell or otherwise distribute the software.
OK
Cancel

2 **When the InstallShield® Wizard appears, click Next.**

Lorsque l'assistant InstallShield® s'affiche, cliquez sur Suivant.

Al aparecer el asistente InstallShield® haga clic en Siguiente (Next).


ArcSoft TotalMedia Extreme
ArcSoft
Welcome to the InstallShield Wizard for TotalMedia Extreme
The InstallShield® Wizard will install TotalMedia Extreme on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3 **Read the license agreement and if you agree to the terms, select Yes.**

Lisez le contrat de licence et si vous en acceptez les termes, sélectionez Oui.

Lea el acuerdo de licencia y si acepta los términos, seleccione Si (Yes)..

ArcSoft TotalMedia Extreme
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
ArcSoft
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
The following is a legal software license agreement between you, the software end user, and ArcSoft, Inc. Carefully read this license agreement before using the relevant ArcSoft software ("Software"). Installing the Software on a computer or other hardware device indicates that you have read this license agreement and agree to its Terms.
1. Grant of License. This license permits you to use one copy of the Software included in this package or product on any single computer. For each software licensee, the program can be "in use" on only one computer or hardware device at any given time. The
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install TotalMedia Extreme, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

4 **To choose a different destination folder, click Browse. Then click Next**

Pour choisir un autre dossier de destination, cliquez sur Parcourir. Ensuite, cliquez sur Suivant.
Para elegir una carpeta de destino distinta, haga clic en Seleccionar (Browse). Luego en Siguiente (Next)..

ArcSoft TotalMedia Extreme
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
ArcSoft
Setup will install TotalMedia Extreme in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\ArcSoft\TotalMedia Extreme 2
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

5 **Select the components you want to install. Then click Next.**

Sélectionnez les composants que vous voulez installer, puis cliquez sur Suivant.

Elija los componentes que quiera instalar. Haga clic en Siguiente (Next)..



6 **Select a program folder. Click Next. Then installation begins.**

Sélectionnez un dossier programme, puis cliquez sur Suivant. L'installation commencera.

Escoja la carpeta del programa. Haga clic en Siguiente (Next). para instalarlo.


ArcSoft TotalMedia Extreme
Select Program Folder
Please select a program folder.
ArcSoft
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
ArcSoft TotalMedia Extreme 2
Existing Folders:
Accessories
Administrative Tools
Games
Intel Application Accelerator
Startup
Trend Micro OfficeScan Client
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

7

You need to restart your computer before running the software for the first time. When installation finishes, choose to restart it now or later. Then click Finish to exit.

Il faut redémarrer l'ordinateur en fin d'installation. Choisissez de redémarrer tout de suite ou plus tard. Ensuite cliquez sur Terminer pour quitter

Tiene que reiniciar el ordenador cuando termine la instalación. Elija si quiere reiniciar ahora o después. Haga clic en Finalizar (Finish) para salir.


ArcSoft TotalMedia Extreme
ArcSoft
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed TotalMedia Extreme. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Please be sure to restart the system before running the software for the first time.
< Back
Finish
Cancel

8

For more instructions of how to use ArcSoft TotalMedia Extreme, please refer to the user's manual in the installation CD.

Pour des instructions plus complètes sur l'utilisation d'ArcSoft TotalMedia Extreme, voyez le mode d'emploi dans le CD d'installation.

Para ver más instrucciones sobre cómo usar ArcSoft TotalMedia Extreme, consulte el manual del usuario en el CD de instalación

B. Install AVerMedia Scheduler

Installer AVerMedia Scheduler | Install AVerMedia Scheduler

1

In the installation main screen, choose *Install AVerMedia Scheduler* to install AVerMedia Scheduler application.

When installation completes, click Finish to exit.

Dans l'écran d'installation principal, choisissez Installer AVerMedia Scheduler pour installer le planificateur AVerMedia Scheduler.

Lorsque l'installation est complète, cliquez sur Terminer pour quitter.

En la pantalla de instalación principal, elija Instalar (Install) AVerMedia Scheduler para instalar la aplicación AVerMedia Scheduler.

Al terminar la instalación, haga clic en Finalizar (Finish) para salir.



2

For more instructions of how to use AVerMedia Scheduler, please refer to the section entitled "Using Schedule Record".

Pour des instructions plus complètes sur l'utilisation d'AVerMedia Scheduler, voyez la section « Utilisation de l'enregistement de planifications ».

Para obtener más instrucciones sobre cómo usar AVerMedia Scheduler, consulte la sección titulada "Uso del Programador de Grabaciones"



4 Activiating Software Utility

Activation du logiciel utilitaire | Activación del Software Utilidad

To activate ArcSoft TotalMedia Extreme, double-click on the ArcSoft TotalMedia Extreme icon

on the desktop. Then choose Record Video, Player, Create Video, or Utilities.
Or choose Start → Programs → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 → TotalMedia Extreme 2 / TotalMedia Studio / TotalMedia Theatre / Media Converter.

Pour activer ArcSoft TotalMedia Extreme faites double click dans le bureau, sur l'icône de l'ArcSoft TotalMedia Extreme.

Ou choisissez Démarrer → Programmes → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 → TotalMedia Extreme / TotalMedia Studio / TotalMedia Theatre / Media Converter.

Para activar ArcSoft TotalMedia Extreme, haga doble clic en el icono de ArcSoft TotalMedia Extreme en el escritorio.
O escoja Inicio → Programas → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 → TotalMedia Extreme / TotalMedia Studio / TotalMedia Theatre.

To activate AVerMedia Scheduler, double-click on the AVerMedia Scheduler icon

on the desktop.
Or choose Start → Programs → AVerMedia Scheduler → AVerMedia Scheduler.
Another way is to right click on the AVerMedia Scheduler launcher located in the lower right corner of the screen, and choose Schedule Record.



Pour activer le planificateur AVerMedia, faites double click dans le bureau, sur l'icône

de l'AVerMedia Scheduler.

Ou choisissez Démarrer → Programmes → AVerMedia Scheduler → AVerMedia Scheduler.

Vous pouvez aussi cliquer du bouton droit sur le lanceur d'AVerMedia Scheduler, situé au coin inférieur droit de l'écran, et choisir Enregistrement de planification.

Para activar AVerMedia Scheduler, haga doble clic en el icono de AVerMedia Scheduler

en el escritorio.

O escoja Inicio → Programas → AVerMedia Scheduler → AVerMedia Scheduler.

Otra forma es hacer clic con el botón derecho en el icono de AVerMedia Scheduler en la esquina superior derecha de la pantalla y eligir Grabación Programada

NOTE REMARQUE | NOTA

Before using "AVerMedia Scheduler," you need to go through the IR Learning process. Please refer to the section entitled "IR Learning Instructions" for more information.

Avant d'utiliser AVerMedia Scheduler, il faut suivre la procédure de l'apprentissage

Antes de usar "AVerMedia Scheduler," tiene que pasar por el proceso de

AVerMedia®
www.avermedia-usa.com
423 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035
Tel: (408)263-3828
Support: (408)942-2121 / (877)774-4543
www.avermedia-usa.com/avertv

IR. Voyez la section « Instructions apprentissage IR » pour plus ample information.

aprendizaje de códigos infrarrojos. Consulte la sección titulada "Instrucciones de aprendizaje de códigos infrarrojos" para más información.

5 Uninstalling Application and Drivers
Désinstallation de l'application et des pilotes | Desinstalación de la aplicación y los controladores

To remove ArcSoft TotalMedia Extreme, choose Start → Programs → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 → Uninstall → OK→ Next → OK → Finish.

Pour supprimer ArcSoft TotalMedia Extreme, choisissez Démarrer → Programmes → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 → Désinstaller → OK → Suivant → OK → Terminer.

Para eliminar ArcSoft TotalMedia Extreme / AVerMedia Scheduler, elija Inicio → Programas → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 / AVerMedia Scheduler → Desinstalar.

To remove AVerMedia Scheduler, choose Start → Programs → AVerMedia Scheduler → Uninstall → OK → Finish.

Pour supprimer AVerMedia Scheduler, choisissez Démarrer → Programmes → AVerMedia Scheduler → Désinstaller → OK → Terminer.

Para eliminar AVerMedia Scheduler, elija Inicio → Programas → ArcSoft TotalMedia Extreme 2 / AVerMedia Scheduler → Desinstalar → OK → Finalizar..

6 IR Learning Instructions
Instructions de l'apprentissage IR | Instrucciones de aprendizaje de códigos infrarrojos

Before using "AVerMedia Scheduler," you need to go through the IR learning process, so AVerTV USB HD DVR can recognize infrared command sequence from your set-top box remote control. Once trained, the IR Learning tool will help AVerTV USB HD DVR change channel on a satellite or cable TV set-top box by transmitting channel number to the box via an IR blaster cable.

Avant d'utiliser le planificateur AVerMedia, il faut suivre une procédure d'apprentissage IR afin que le DVR HD USB AVerTV puisse reconnaître la séquence de la commande infrarouge de la télécommande de votre décodeur. Une fois « entraîné », l'outil d'apprentissage IR aidera le DVR HD USB AVerTV à changer de canal dans un boîtier décodeur de TV satellite ou par câble en transmettant le numéro du canal au décodeur via le câble émetteur IR.

La primera vez que use "Schedule Record," tiene que pasar por el proceso de aprendizaje de códigos infrarrojos para que AVerTV USB HD DVR pueda reconocer la secuencia de comandos infrarrojos del control remoto del decodificador de TV. Una vez preparada, la herramienta de aprendizaje de códigos infrarrojos le ayudará al AVerTV USB HD DVR a cambiar de canal en un decodificador de TV para satélite o cable, al transmitir el número de canal al decodificador mediante el cable del emisor de rayos infrarrojos

The first time when you activate AVerMedia Scheduler application, the IR Learning Wizard appears.

À la première utilisation de l'application AVerMedia Scheduler, l'assistant d'apprentissage IR s'affiche.

La primera vez que active la aplicación AVerMedia Scheduler, aparecerá el asistente de aprendizaje de códigos infrarrojos.

1 **Make sure you connect all devices via cables accordingly, plug in the IR Blaster Cable and power on all devices. Then click Next.**

Vérifiez que tous les périphériques par câble soient correctement branchés, enfichez le câble émetteur IR et démarrez tous les périphériques. Puis, cliquez sur Suivant.
Asegúrese de conectar todos los dispositivos con sus cables correspondientes y el cable del emisor de rayos infrarrojos, después inicie todos los dispositivos. Luego haga clic en Siguiente (Next)..

IR Learning Wizard
Welcome
The IR Learning tool will help AVerTV HD DVR USB change channel on a satellite or cable TV set top box by transmitting channel number to the box via an IR blaster cable.
PC
AVertv USB HD DVR
TV
STB
1. Connect all devices via cables accordingly.
2. Plug in the IR blaster cable.
3. Boot all devices.

2 **Use your remote control and follow the instructions on-screen to complete the IR Learning process.
Click Next to continue.**

Utilisez la télécommande et suivez les instructions sur l'écran pour compléter la procédure d'apprentissage IR. Puis, cliquez sur Suivant pour continuer.

Use el control remoto y siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de aprendizaje.
Clic en Next para continuar


IR Learning Wizard
Get Ready
Device Naming
On-Screen Display
Max Digit
Confirm Input
Learning
Test
Interval
Done
Please use the remote control of your cable or satellite TV set top box to start the IR learning. The wizard will guide you complete the process with ease.

3 **Name your cable or Satellite TV set-top box. Click Next.**

Nommez votre câble ou votre décodeur satellite. Cliquez sur **Suivant**.

Asígnele un nombre al decodificador de TV para satélite o cable. Haga clic en Siguiente (Next).



4 **Select how your satellite or cable TV set-top box shows the channel number.**

Sélectionnez le mode d'affichage du numéro de canal sur le décodeur de satellite ou de TV câble.

Elija cómo el decodificador de TV para satélite o cable mostrará el número de canal.



5 **Select the maximum number of digits your TV set-top box will wait before changing channels**.

Sélectionnez le nombre maximal de chiffres qu'attendra votre décodeur avant de changer de canal.
Escoja la cantidad máxima de dígitos para el número de canal del decodificador de TV.



6 **Select how you change channel.**

Sélectionnez la manière de changer de canal.

Seleccione cómo cambiará de canal.



7

Make sure your remote control aims at the infrared sensor on your AVerTV HD DVR within 10 cm.

Assurez-vous de pointer votre télécommande vers le senseur infrarouge de votre DVR HD AVerTV depuis une distance inférieure à 10 cm.

Asegúrese de que el control remoto apunte al sensor infrarrojo en el AVerTV HD DVR dentro de 10 cm.

8

Press all keys listed on-screen in sequence to see if they all correspond correctly. Then click Next.

Appuyez dans l'ordre sur toutes les touches énumérées sur l'écran, pour voir si elles correspondent correctement. Puis cliquez sur Suivant.

Presione todas las teclas mostradas en pantalla en secuencia para ver si coinciden. Haga clic en Siguiente (Next).



9

Use the on-screen keypad to test the assigned task and see if all commands are responded correctly.

Utilisez le clavier virtuel affiché sur l'écran, pour vérifer les tâches assignées et voir si toutes les commandes répondent correctement.

Use el teclado en pantalla para probar la tarea asignada y ver si todos los comandos responden correctamente.



10

After testing, choose "All keys are correct" to proceed, or "Some keys are missing" to reconfigure the settings.

Après l'essai, choisissez « All keys are correct » (toutes les touches sont correctes) pour continuer, ou bien « Some keys are missing » (il manque des touches) pour reparamétrer.

Después de la prueba, elija "Todas las claves son correctas " (All keys are correct) para proceder o Algunas claves no aparecen" (Some keys are missing) para reconfigurar los parámetros.



11

Use the on-screen keypad to test change channel interval. Set the interval between numeric keys as Fast, Mediums, Slow or Custom. Then click Next.

Utilisez le clavier virtuel affiché sur l'écran, pour vérifer l'intervalle de changement de canal. Réglez l'intervalle à l'aide des touches numériques sur Rapide, Moyen, Lent ou Personnalisé. Puis cliquez sur Suivant.

Use el teclado en pantalla para probar el intervalo de cambio de canales. Fije el intervalo en las teclas como Rápido(Fast), Medio (Medium), Lento(Slow) ó Customizado (Custom). Haga clic en Siguiente (Next).



12

Now the IR Learning is done. Select the "Create a recording schedule now!" option if you want to use "Schedule Record" right away. Click Finish to close this wizard.

L'apprentissage IR est terminé. Sélectionnez l'option « Créer une planification d'enregistrement maintenant ! » si vous voulez utiliser l'Enregistrement de calendrier tout de suite. Cliquez sur Terminer pour quitter cet assistant.

El aprendizaje de códigos infrarrojos está listo. Elija la opción "Crear una grabación planificada ahora" si quiere usar la grabación programada. Clic en Finalizar (Finish) para cerrar el asistente.



NOTE REMARQUE | NOTA

If you want AVerTV USB HD DVR to recognize infrared command sequence from more of your set-top box remote controls, please right click on the AVerMedia Scheduler launcher located in the lower right corner of the screen, and choose **Device Manager**. Then click the Add button [+] to go through the IR learning process again.
Here will list all devices you have set up. Please choose one for scheduled recordings.

Si vous voulez que le DVR HD USB AVerTV reconnaisse les séquences de commandes infrarouges d'autres commandes à distance de votre décodeur, cliquez du bouton droit sur le lanceur de l'AVerMedia Scheduler situé au coin inférieur droit de l'écran, et choisissez **Device Manager** (gestionnaire de périphériques). Ensuite cliquez sur le bouton Ajouter ([+]) pour refaire la procédure d'apprentissage IR. Vous verrez alors la liste de tous les périphériques que vous avez installés. Choisissez-en un pour les enregistrements programmés.

Si desea que AVerTV USB HD DVR reconozca la secuencia de comandos infrarrojos del control remoto del decodificador de TV haga clic con el botón derecho en el iniciador de AVerMedia Scheduler en la esquina inferior derecha de la pantalla y elija **Gestor de Dispositivos**. Haga clic en el botón Añadir [+] para pasar por el proceso de aprendizaje de códigos infrarrojos otra vez.
Se mostrarán todos los dispositivos configurados. Por favor elija una de las grabaciones programadas.



AVerMedia®
www.avermedia-usa.com
423 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035
Tel: (408)263-3828
Support: (408)942-2121 / (877)774-4543
www.avermedia-usa.com/avertv

7 Using ArcSoft TotalMedia Extreme

Utilisation d'ArcSoft TotalMedia Extreme | Uso de ArcSoft TotalMedia Extreme

A. Recording Video (TotalMedia Extreme 2) Enregistrement vidéo (TotalMedia Extreme 2) | Grabación de Video (TotalMedia Extreme 2)

1	Open **TotalMedia Extreme 2** main menu.	Ouvrez le menu principal de **TotalMedia Extreme 2** .	Abra el menú principal de **TotalMedia Extreme 2**.
2	Choose **Record Video** to open capture module.	Choisissez **Enregistrement Vidéo** pour ouvrir le module de capture.	Escoja Grabación de Video (Record Video) para abrir el modulo de captura.
3	Set **AVerTV USB HD DVR** as your source.	Définissez **DVR HD USB AVerTV** comme source.	Fije **AVerTV USB HD DVR** como su fuente.
4	Choose the **Video** and **Audio** input you are using for recording. Click on **Format** settings to adjust the bitrate. Higher bitrate brings better video quality of the recording but more disk space is used.	Choisissez l'entrée **Vidéo** et **Audio** que vous êtes en train d'utiliser pour enregistrer. Cliquez sur les commandes de paramétrage (**Format** settings) pour définir le débit en bits. Un débit plus élevé donne une meilleure qualité vidéo, mais occupe plus d'espace disque.	Elija la entrada de Video y Audio que esté usando para grabación. Haga clic en Formato (Format) para ajustar la velocidad binaria. Una velocidad mayor dará mejor calidad de video de la grabación pero se usará más espacio en disco.
5	The recordings are saved as H.264 .TS files.	Les enregistrements sont stockés sous forme de fichiers .ts h.264.	Las grabaciones se guardan como archivos H.264.TS.
6	Choose a destination folder.	Choisissez un dossier de destination.	Elija la carpeta de destino.
7	Click on the **Capture** button to start the recording.	Cliquez sur le bouton **Capture** pour démarrer l'enregistrement.	Haga clic en Captura (Capture) para iniciar la grabación.

B. Playing back your video recordings Lecture de vos enregistrements vidéo | Reproducción de sus grabaciones de video

1	Click on the **Player** icon in the TotalMedia Extreme 2 main page. Or choose **TotalMedia Theatre** from the Start menu.	Cliquez sur l'icône **Player** (lecteur) à la page principale de TotalMedia Extreme 2. Ou bien, choisissez **TotalMedia Theatre** dans le menu Démarrer.	Haga clic en el icono Reproductor (Player) en la página principal del TotalMedia Extreme 2 o escoja TotalMedia Theatre del menú de inicio.
2	Click on the folder icon and choose **Open media file**. Choose the file you want to play and click **Open**.	Cliquez sur l'icône dossier et choisissez **Open media file** (Ouvrir fichier multimédia). Choisissez le fichier que vous voulez lire et cliquez sur **Open** (Ouvrir).	Haga clic en el icono de carpeta y elija Abrir Archivo multimedia (Open media file). Escoja el archivo que quiera reproducir y haga clic en Abrir (Open).
3	Click on the HDMI output button to output HDMI video on your TV or LCD monitor.	Cliquez sur le bouton de la sortie HDMI pour envoyer de la vidéo en HDMI à votre téléviseur ou à l'écran LCD.	Haga clic en el botón de salida HDMI para producir video HDMI en su TV o monitor LCD .

C. Converting your video recordings Conversion de vos enregistrements vidéos | Conversión de sus grabaciones de video

You can use ArcSoft MediaConverter to convert your AVerTV USB HD DVR captured .TS files into several formats, including iPhone (.MP4), iPod (.MP4), XBOX 360 (.WMV), PSP (.MP4), PS3 (.MP4), Philips (.WMV), SanDisk (.MOV) playable formats, etc.

Vous pouvez utiliser ArcSoft MediaConverter pour convertir vos fichiers .ts capturés du DVR HD USB AVerTV à différents formats, dont les formats lisibles iPhone (.MP4), iPod (.MP4), XBOX 360 (.WMV), PSP (.WMV), PS3 (.WMV), Philips (.MOV), SanDisk (.MOV), etc.

Puede usar ArcSoft MediaConverter para convertir sus archivos .TS capturados por AVerTV USB HD DVR en varios formatos, incluso iPhone (.MP4), iPod (.MP4), XBOX 360 (.WMV), PSP (.WMV), PS3 (.WMV), Philips (.MOV), SanDisk (.MOV), formatos reproducibles y otros.



1	Click on the **Utilities** icon in the TotalMedia Extreme 2 main page. Or choose **Media Converter** from the Start menu.	Cliquez sur l'icône **Utilities** (utilitaires) à la page principale du TotalMedia Extreme 2. Ou bien choisissez **Media Converter** dans le menu Démarrer.	Haga clic en Utilidades (Utilities) en la página principal del TotalMedia Extreme 2 o elija Conversor multimedia (Media Converter) del menú de inicio.
2	Click on the **Add File** button to select the file to be converted.	Cliquez sur le bouton **Add File** (ajouter un fichier) pour sélectionner le fichier à convertir.	Haga clic en Añadir archivos (Add File) para elegir el archivo a convertir.
3	Select the **Manufacturer** and **Device Model** from the drop-down menu.	Sélectionnez le **Fabricant** et le **Modèle du périphérique** dans le menu déroulant.	Escoja Fabricante (Manufacturer) y Modelo Producto (Device Model) del menú desplegable.
4	Click the Start button and conversion begins.	Cliquez sur le bouton Démarrer et la conversion commencera.	Haga clic en Inicio (Start) para que comience la conversión.

D. Editing and burning your videos on to a DVD disc Montage et gravure de vos vidéos sur un DVD | Conversión de sus grabaciones de video

You can use ArcSoft MediaConverter to convert your AVerTV USB HD DVR captured .TS files into several formats, including iPhone (.MP4), iPod (.MP4), XBOX 360 (.WMV), PSP (.MP4), PS3 (.MP4), Philips (.WMV), SanDisk (.MOV) playable formats, etc.

Vous pouvez utiliser ArcSoft MediaConverter pour convertir vos fichiers .ts capturés du DVR HD USB AVerTV à différents formats, dont les formats lisibles iPhone (.MP4), iPod (.MP4), XBOX 360 (.WMV), PSP (.WMV), PS3 (.WMV), Philips (.MOV), SanDisk (.MOV), etc.

Puede usar ArcSoft MediaConverter para convertir sus archivos .TS capturados por AVerTV USB HD DVR captured .TS en varios formatos, incluso iPhone (.MP4), iPod (.MP4), XBOX 360 (.WMV), PSP (.WMV), PS3 (.WMV), Philips (.MOV), SanDisk (.MOV), formatos reproducibles y otros.





1	Click on the **Create Video** icon in the TotalMedia Extreme 2 main page. Or choose **TotalMedia Studio MV** from the Start menu.	Cliquez sur l'icône **Create Video** (créer une vidéo) à la page principale du TotalMedia Extreme 2. Ou bien choisissez **TotalMedia Studio MV** dans le menu Démarrer	Haga clic en Crear Video (Create Video) en la página principal de TotalMedia Extreme 2 o elija TotalMedia Studio MV del menú de inicio.
2	Click the **Get Media** tab and add a recording.	Cliquez sur l'onglet **Get Media** (acquérir un contenu multimédia) et ajouter un enregistrement.	Haga clic en Seleccionar Multimedia (Get Media) y agregue una grabación.
3	Click the **Design** tab and you can customize the menu screen of the disc.	Cliquez sur l'onglet **Design** (modifier) ; vous pourrez personnaliser l'écran de menu de votre disque.	Haga clic en Diseño (Design) para personalizar la pantalla del menú del disco.
4	Choose a disc from the drop-down menu.	Choisissez un disque dans le menu déroulant.	Elija un disco del menú desplegable.
5	Then click on the **Burn** button.	Puis cliquez sur le bouton **Burn** (graver).	Luego haga clic en el botón Quemar (Burn).

8 Using AVerMedia Scheduler

Utilisation du planificateur de l'AVerMedia | Uso del AVerMedia Scheduler

With AVerTV USB HD DVR, you can use AVerMedia Scheduler to create a list of preset schedules for recording your favorite TV programs in ArcSoft TotalMedia Extreme. You can set the date and time to record the TV program and specify the length of recording.

Avec le DVR HD USB AVerTV, vous pouvez utiliser le planificateur AverMedia pour créer une liste de planifications prédéfinies afin d'enregistrer vos émissions TV préférées sur ArcSoft TotalMedia Extreme. Vous pouvez fixer la date et l'heure pour enregistrer l'émission, et spécifier la durée de l'enregistrement.

Con AVerTV USB HD DVR, puede usar AVerMedia Scheduler para crear una lista de programas prefijados para grabar sus programas favoritos de TV en ArcSoft TotalMedia Extreme. Puede fijar la fecha y la hora para grabar el programa de televisión y especificar la duración de la grabación.

To run the application, select AVerMedia Scheduler icon on the desktop, choose AVerMedia Scheduler from the Start menu or click Schedule Record on the main menu. Then Schedule List dialog box appears.

Pour exécuter l'application, sélectionnez l'icône du planificateur AVerMedia dans le bureau, choisissez AVerMedia Scheduler dans le menu Démarrer ou cliquez sur Planifier un enregistrement dans le menu principal. La boîte de dialogue Liste de planifications s'affichera.

Para ejecutar la aplicación, elija el icono AVerMedia Scheduler en el escritorio, escoja AVerMedia Scheduler del menú de inicio o haga clic en Grabación planificada en el menú principal. Luego aparecerá el cuadro de diálogo Lista de Programación (Schedule List).

1	Add a schedule	Ajouter une planification	Agregar un programa
2	Edit Schedule	Modifier la planification	Editar un programa
3	Delete	Supprimer	Borrar
4	Delete All	Supprimer tout	Borrar todo
5	Current time	Heure actuelle	Hora actual
6	Schedule list and info	Liste des planifications et information	Lista e información del programa
	Recording	Enregistrement en cours	Grabación
	Series Recording	Enregistrement d'une série	Grabación de series
	Done	Terminé	Hecho
	Recording Failed	Échec de l'enregistrement	Falló la grabación

8.1 Creating A New Schedule

Ajouter une planification | Adición de un programa

Click the Add a Schedule button **in the *Schedule List* dialog box. Then the *Add a Schedule* dialog box appears for you to configure the recording settings**.

Cliquez sur le bouton Ajouter une planification dans la boîte de dialogue *Liste des planifications*. La boîte de dialogue *Ajouter une planification* s'affichera et vous pourrez y paramétrer les enregistrements.

Haga clic en el botón Añadir a la Programación (Add a Schedule) en el cuadro de diálogo Lista de Programación (*Schedule List*). Luego, aparecerá el cuadro de diálogo Añadir un programa (*Add a Schedule*) para que usted configure los parámetros de grabación.

AVerMedia®
www.avermedia-usa.com
423 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035
Tel: (408)263-3828
Support: (408)942-2121 / (877)774-4543
www.avermedia-usa.com/avertv

AVerTV USB HD DVR

Quick Installation Guide | Guide d'installation rapide | Guía de instalación rápida



1	Select your video source	Sélectionnez la source vidéo	Elija su fuente de video
2	Type the program name	Saisissez le nom de l'émission	Teclee el nombre del programa
3	Select the channel with the numeric keypad.	Sélectionnez le canal avec le clavier numérique.	Escoja el canal con el teclado numérico.
4	Choose the action after recording: *Exit Application* *Standby* *Hibernate* *Shutdown*	Choisissez l'action à effectuer après l'enregistrement : *Quitter l'application* *Mettre en veille* *Mettre en veille prolongée* *Arrêter*	Elija la acción después de grabar: *Exit Application* *Standby* *Hibernate* *Shutdown*
5	Select a date	Sélectionnez une date	Seleccione una fecha
6	Set the start, duration and end time	Définissez l'heure de démarrage, la durée et l'heure de fin	Fije el tiempo de inicio, duración y tiempo final
7	Saving Info	Enregistrement des informations	Guarde la información
8	Select the frequency	Sélectionnez la fréquence	Elija la frecuencia
9	Click the **Advance** icon for more setting options.	Cliquez sur l'icône **Avancé** pour plus d'options de paramétrage.	Haga clic en Avanzado (Advance) para ver más opciones de configuración.
10	To change the destination path, click ... to choose a folder.	Pour changer le chemin de destination, cliquez sur ... pour choisir un dossier.	Para cambiar la ruta de destino, haga clic en ... para escoger una carpeta.
11	To divide the recording files, enable the **Split File** option and select the appropriate video file size, such as CD (650 MB) and DVD (4000 MB). Or you can choose Custom to assign the file size you want.	Pour fractionner les fichiers enregistrement, activez l'option **Split File** et sélectionnez la taille de fichier adéquate, telle que CD (650 Mo) ou DVD (4096 Mo). Ou bien choisissez Personnaliser pour définir la taille de fichier que vous voudrez.	Para dividir los archivos de video, active Dividir Archivos (Split File) y elija el tamaño de video apropiado para CD (650 MB) y DVD (4096 MB). Puede escoger Custom para asignar el tamaño de archive que desee.
12	Click the Bitrate Setting icon to configure the video and audio type.	Cliquez sur l'icône Réglage du débit pour paramétrer les types d'audio et de vidéo.	Haga clic en el icono Configurar Bittrate (Bitrate Setting) para configurar el tipo de video y audio.
13	Click **Cancel** to abort the action.	Cliquez sur **Annuler** pour abandonner l'action.	Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar la acción.
14	Click **Save** to add a new schedule.	Cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter une nouvelle planification.	Haga clic en Grabar (Save) para añadir un programa nuevo.
15	In the Bitrate Setting dialog box, choose your preferred Video and Audio type from the drop down menu.	Dans la boîte de dialogue de réglage du débit, choisissez vos types préférés de vidéo et d'audio dans le menu déroulant.	En el cuadro de diálogo Configurar Bitrate (Bitrate Setting), elija el tipo de video y audio del menú desplegable.
16	Then click OK to save the settings and exit the current dialog box.	Ensuite cliquez sur OK plur enregistrer les paramètres et quitter cette boîte de dialogue.	Luego haga clic en OK para guardar las configuraciones y salir del cuadro de diálogo..
17	To abort this operation, click Cancel.	Pour abandonner cette opération cliquez sur Annuler.	Para cancelar este proceso, haga clic en Cancelar (Cancel).

8.2 Add a Schedule Recording from TitanTV

Ajouter l'enregistrement d'une planification depuis TitanTV | Adición de una grabación programada de TitanTV

1

Click on the TitanTV icon on your desktop, or enter the HTTP address (www.titantv.com) to go to TitanTV website. ***(present Internet connections required)***

Cliquez sur l'icône TitanTV dans le bureau, où entrez à l'adresse HTTP (**www.titantv.com**) pour aller sur le site TitanTV. *(vous devez être connecté à Internet)*

Haga clic en el icono TitanTV en su escritorio, o ingrese la dirección http (**www.titantv.com**) para ir al sitio web de TitanTV *(Se requiere tener conexión a Internet)*



2

Click on Login. For the first-time users, please create a free account for TitantTV.
Enter your information and click on Sign Up or Log In.

Cliquez sur **Login**. Pour une première utilisation, il faut créer un compte gratuit à TitanTV.
Saisissez vos données et cliquez sur **Se connecter** ou sur **Log In**.

Haga clic en **Login**. Para los usuarios por primera vez, cree una cuenta gratuita para TitantTV.
Ingrese su información y haga clic en **Sign Up** o **Log In**.



3 **After logging in the TitanTV website, you will see the iEPG (Internet Electronic Program Guide) in *TV Listings* page.**



Une fois connecté au site de TitanTV, vous verrez l'iEPG (Guide de programmation électronique Internet) à la page *TV Listings*.

Después de entrar al sitio web de TitanTV, verá la iEPG (Guía Electrónica de Programas en Internet) en la página *TV Listings*.

4 **Click on the program to see more details.**

Cliquez sur l'émission pour plus de détails.

Haga clic en el programa para ver más detalles.

5 **To add a TV program to the *AVerMedia Scheduler*, just click on the Record button.** ***(AVerMedia Scheduler will be launched automatically if it is inactivated.)***

Dinosaur Planet
DISC-HD - 76 - Mon, 2/15, 11:00 AM 1 hr
"Pod's Travels"
Animated, Documentary, Drama, Mini-series, Nature
Pod becomes the apex predator on an island populated by dinosaurs that are smaller that he is and learns that it is lonely at the top.
Credits: Christian Slater
View Additional Airings
CLINTON BUSH HAITI FUND
DONATE NOW
Or text "QUAKE" to 20222 to donate $10
RECORD
REMINDER
CALENDAR
FAVORITE

Pour ajouter une émission TV au planificateur AVerMedia, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer. *(Si l'AVerMedia Scheduler est désactivé, il sera lancé automatiquement.)*

Para agregar un programa de televisión al AVerMedia Scheduler, haga clic en el botón Grabar (Record) *(AVerMedia Scheduler se iniciará automáticamente si está inactivo.)*

6 **The program will then be added as a new schedule in *AVerMedia Scheduler*.**

L'émission sera alors ajoutée dans le planificateur AVerMedia, comme une nouvelle planification.

El programa luego se agregará como un programa nuevo en AVerMedia Scheduler

FCC NOTICE (Class B)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.
Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

ICES-003

This B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numerique de la B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read Instructions - Read all the safety and operating instructions before connecting and operating your TV tuner to help ensure your own personal safety and to protect your product from potential damage.
- Retain Instructions - Retain all the safety and operating instructions for future reference.
- Heed Warnings - Adhere to all warnings on the product and the operating instructions.
- Grounding - For continued protection against risk of electric shock and fire, this accessory should be installed/connected only to the products, such as a computer, equipped with a three-wire grounding plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.
- Lightning - For added protection and to prevent damage due to lightning and power-line surges, unplug the host system, such as a computer, from the wall power outlet and disconnect the antenna or cable system. Unplug the host system from the wall power outlet when left unattended or unused for long periods of time.
- Never insert anything metallic into the TV tuner openings. Doing so may create the danger of electric shock.
- Openings in the TV tuner cabinet are provided for ventilation. To prevent overheating, these openings should not be blocked or covered. Avoid using the TV tuner on a bed, sofa, rug, or other soft surface, as doing so may block the ventilation openings in the cabinet. If you place the TV tuner in a bookcase or an enclosed space, be sure to provide adequate ventilation and air flow.
- Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits.
- Antenna Installation - When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to prevent it from touching such power lines or circuits, as contact with them may be fatal.
- Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the product, ensure that the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810.21 of the National Electric Code, ANSI/NFPA No.70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to the antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection of grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Note: (for CATV system installer) This reminder is provided to call the CATV systems installer's attention to Section 820.93 of the National Electric Code, ANSI/NFPA 70:2005 (for US/Canada) and/or EN60728-11:2005 standard (for Europe), which provide guidelines for proper grounding and, in particular, specify that the coaxial cable shield shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Standby* Power Consumption Less than 1W
*The Standby mode is defined when the device (AVerTV USB HD DVR) is connected to the computer or notebook in S3 (Suspend to memory), S4 (Suspend to disk) or S5 (Power off), rather than in S0 (Power fully on and operational); meanwhile, the USB connection is off.

Disclaimer

All the screen shots in this documentation are only example images. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright

©2010 by AVerMedia Technologies, Inc. All right reserved.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means without the prior written permission of AVerMedia Technologies Inc. AVerMedia Technologies Inc. reserves the right to modify its models, including their characteristics, specifications, accessories and any other information stated herein without notice. The official printout of any information shall prevail should there be any discrepancy between the information contained herein and the information contained in that printout.
"AVerMedia" is a trademark (or registered trademark) of AVerMedia Technologies, Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies.

THE MARK OF CROSSED-OUT WHEELED BIN INDICATES THAT THIS PRODUCT MUST NOT BE DISPOSED OF WITH YOUR OTHER HOUSEHOLD WASTE. INSTEAD, YOU NEED TO DISPOSE OF THE WASTE EQUIPMENT BY HANDING IT OVER TO A DESIGNATED COLLECTION POINT FOR THE RECYCLING OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. FOR MORE INFORMATION ABOUT WHERE TO DROP OFF YOUR WASTE EQUIPMENT FOR RECYCLING, PLEASE CONTACT YOUR HOUSEHOLD WASTE DISPOSAL SERVICE OR THE SHOP WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.

AVerMedia®
www.avermedia-usa.com
423 Dixon Landing Road
Milpitas, CA 95035
Tel: (408)263-3828
Support: (408)942-2121 / (877)774-4543
www.avermedia-usa.com/avertv